



FIG.1) POSIZIONARE LA GUARNIZIONE SUL COLLARE DEL PASSO D'UOMO



FIG.2) APPOGGIARE LA BASE DI ADATTAMENTO SUL COLLARE COMPLETO DI GUARNIZIONE



FIG.3) BULLONE MOD. METALTERMO ZINCATO COMPLETO DI DADI BASSI E RONDELLE



FIG.4) INSERIRE I BULLONI IN TUTTI I FORI TRA COLLARE, GUARNIZIONE E BASE



FIG.8) INSERIRE LE FLANGE, DADI E RONDELLE E POI AVVITARE A TENUTA



FIG.7) POSIZIONARE LE GUARNIZIONI PER LE FLANGE DELLA BASE DI ADATTAMENTO



FIG.6) I BULLONI DEVONO ESSERE AVVITATI A MANO E NON CON LA PISTOLA PER FAVORIRE IL MONTAGGIO DEL COPERCHIO



FIG.5) FISSARE I BULLONI CON RONDELLA E DADO BASSO, USARE I FORI DELLE FLANGE PER ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE



FIG.9) POSIZIONARE LA SECONDA GUARNIZIONE DEL COPERCHIO PASSO D'UOMO



FIG.10) INSERIRE COPERCHIO PASSO D'UOMO SOPRA LA GUARNIZIONE



FIG.11) POSIZIONARE LE GUARNIZIONI PER LE FLANGE DEL COPERCHIO PASSO D'UOMO



FIG.12) INSERIRE LE FLANGE, DADI MEDI E RONDELLE AVVITARE A TENUTA, **FINE MONTAGGIO.**