



Note sul montaggio:

SIGILLANTE CERTIFICATO TOP SAFE 143:

Il sigillante TOP SAFE 143 deve essere utilizzato solo per sigillare all'esterno la guarnizione della base di adattamento con la base pozzetto e la guarnizione della base del pozzetto con la parte superiore. Non deve assolutamente essere utilizzato sulle parti piane delle guarnizioni a contatto con le parti piane della base e del pozzetto.

TERRENO :

Il riempimento tra il serbatoio e la parte inferiore della base di adattamento / semipozzetto serbatoio deve essere composto solo con materiale drenante che consenta il deflusso dei liquidi. Non deve in nessun caso essere utilizzato materiale solido (cemento) che impedisca tale azione di drenaggio.

TENUTA ERMETICA :

Per una perfetta tenuta ermetica tra base di adattamento e pozzetto Safe è obbligatorio l'utilizzo delle barre zincate forate date in dotazione e montate a regola d'arte, così come devono obbligatoriamente essere utilizzati i bulloni testa esagono completi della rondella zincata modello Metaltermo.

METALTERMO S.r.l. - ufficiotecnico@metaltermo.com

Revisione : \ \ **Motivo :** \ \

Progetto : Montaggio base di adatt. e pozzetto SAFE

Codice :

Disegno n° 0548

Data : 08/03/2013

Materiale : Vario

Disegnato da : Fabiano Pugolotti

Approvato da : Mauro Cuzzavaglio



IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA METALTERMO, L'USO IMPROPRIO SARA' PERSEGUITO SECONDO I TERMINI DI LEGGE.