

# MONTAGGIO BASE BREVETTATA



FIG.1) POSIZIONARE LA GUARNIZIONE SUL COLLARE DEL PASSO D'UOMO



FIG.2) APPOGGIARE LA BASE DI ADATTAMENTO SUL COLLARE COMPLETO DI GUARNIZIONE



FIG.3) BULLONE MOD. METALTERMO ZINCATO COMPLETO DI DADI E RONDELLE



FIG.4) INSERIRE I BULLONI MOD. METALTERMO IN TUTTI I FORI TRA COLLARE E BASE



FIG.8) INSERIRE LE FLANGE, DADI E RONDELLE E POI AVVITARE A PISTOLA



FIG.7) POSIZIONARE LE GUARNIZIONI PER LE FLANGE DELLA BASE DI ADATTAMENTO



FIG.6) I BULLONI NON DEVONO ESSERE AVVITATI A PISTOLA MA SOLO A MANO



FIG.5) FISSARE I BULLONI CON RONDELLA E DADO, USARE I FORI SOTTO LE FLANGE PER FACILITARE QUESTA OPERAZIONE



FIG.9) POSIZIONARE LA SECONDA GUARNIZIONE DEL COPERCHIO PASSO D'UOMO



FIG.10) INSERIRE COPERCHIO PASSO D'UOMO SOPRA LA GUARNIZIONE



FIG.11) POSIZIONARE LE GUARNIZIONI PER LE FLANGE DEL COPERCHIO PASSO D'UOMO



FIG.12) INSERIRE LE FLANGE, DADI E RONDELLE E AVVITARE A PISTOLA, FINE MONTAGGIO.